



Schalter 10 P. Ref. 800811 "Gottak"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Leiter L
7G		●									M. Turbo
6			●	●	●	●	●	●	●	●	Leiter
5				●							Umluft
4D					●	●		●	●		Oberhitze
3									●		Unterhitze
2									●		Grill
1A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Nullleiter

Symbol	Bezeichnung
	Teilkabel 1,5 mm <sup>2</sup>
	Teilkabel 1,5 mm <sup>2</sup> (Erde)
	Teilkabel 1 mm <sup>2</sup>
	Teilkabel 0,5 mm <sup>2</sup>
	Teilkabel 0,5 mm <sup>2</sup> T250

**Küppersbusch**  
 FOR KÜCHEN MIT STIL

Modell-Nr.: **EEB 6260.0**  
 Schaltbild-Nr.: **EE00487-000**

Ersatz für  
 Blatt 1  
 von 1 Btl.