



SYMBOL	BEZEICHNUNG
	Teilkabel: 1.5mm ²
	Teilkabel: 1.5mm ² (Erde)
	Teilkabel: 1mm ²
	Silikonkabel: 1mm ²
	Teilkabel: 0.5mm ²

SCHALTER 10P Ref. 801005 "GOTTAK"	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 L	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
9 I	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8 H	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7 G	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6 F	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5 E	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 I	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 C	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 Z	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1 A	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Küppersbusch <small>FÜR KÜCHEN MIT STIL</small>	Modell-Nr.: EEB6360.1	Ersatz für Blatt 1 von 1 Btl.
	Schaltbild-Nr.: EE00552-000	

Bezeichnung Description	Deutsch German	Englisch English
A 1	Leistungsplatine	power plate
A 2	Steuerplatine	control plate
A 3	Touchcontrol	touchcontrol
A4	Sicherheitsplatine	safety plate
A 30	Beleuchtung Bit Gen. (LED-Ring Taktgeber)	pulse generator LED- ring
A 31	Drehgeber Ausw.Temp. (Temperaturtaktgeber)	pulse generator temperature
A 32	Drehgeber Zeit (Zeit-Taktgeber)	pulse generator time
C2	Kondensator	capacitor
E 1	Backofenleuchte rechts	oven light rechts
E 2	Backofenleuchte links	oven light left
E N1	LED-Ring BO-Schalter	oven switch LED- ring
E N2	Thermostat LED- Ring	thermostat LED- ring
H 1	BO-Regelspiellampe rot (Aufheizanzeige)	oven heating -up pilot
H 4	Betriebsanzeige Kochfläche	hob pilot
H 11	LED-Ring	LED- ring
H 12	LED-Ring	LED- ring
H 13	LED-Ring	LED- ring
H 14	LED-Ring	LED- ring
M 1	Umluftgebläsemotor	fan motor
M 2	Kühlgebläsemotor	cooling fan motor
N 1	Energeregler vorne recht	energy regulator
N 2	Energeregler hinten rechts	energy regulator
N 3	Energeregler hinten links	energy regulator
N 4	Energeregler vorne links	energy regulator
N 5	BO- Thermostat	oven thermostat
N 6	Thermostat- Lüfternachlauf	fan thermostat
N 11	Sicherheitsabschaltung	thermal cut out
N 12	Thermostat	thermostat
N 13	Sicherheitsabschaltung Kühlgebläse	cooling fan thermal cut out
P 1	Uhr	clock
Q1	Aktuator	actuator
R 1	Heizkörper Unterhitze	bottom heating element
R 2	Heizkörper Oberhitze	top heating element
R 3	Heizkörper Grill	grill heating element
R 4	Heizkörper Umluft	fan heating element
R 10	Widerstand 680 Ω , 25W	resistor 680 Ω , 25W
R 11	LED-Widerstand	LED- resistor
R 12	LED-Widerstand	LED- resistor
R 13	Widerstand 470 Ω , 20W	resistor 470 Ω , 20W
R14	Widerstand 100K Ω , 1W	resistor 100K Ω , 1W
R15	Widerstand 470 Ω , 30W	resistor 470 Ω , 30W
S 1	BO-Wahlschalter	oven switch
S 2	Türschalter	door switch
S 3	Knebelschalter	knob switch
T 2	Trafo	trafo
V 1	Hochspannungsdiode	high-voltage diode
X 1	Netzanschluss	mains connection
X 5	BO-Temperatursensor (PT 1000)	muffle probe

Legende

X 6	Bratenthermometer	meat probe
X 7	Erdung Motor	motors support earthing
X 8	Halterung Bedienblende, Erdung	front panel support,earthing
Z 1	Filter Umluftmotor	capacitor fan motor
Z 2	Filter Kühlgebläsemotor	capacitor cooling fan motor
Z 3	Netzfilter	mains filter