



Kennzeichen	Beschreibung	Description	Kennzeichen	Beschreibung	Description	Kennzeichen	Beschreibung	Description
a1	Schalter 7-Takt VL	switch 7-step front left	K	Kupplung	clutch	r31	Kochzone VL	cooking zone front left
a2	Schalter 7-Takt HL	switch 7-step rear left	K1	Relais	relay	r32	Kochzone HL	cooking zone rear left
a3	Schalter 7-Takt HR	switch 7-step rear right	k1	LTC (Niedrig Temp. Garen) Relais	LTC (Low Temp. Cooking) relay	r33	Kochzone HR	cooking zone rear right
a4	Schalter 7-Takt VR	switch 7-step front right	KS	Schalter Kindersicherung	switch child safety	r34	Kochzone VR	cooking zone front right
a7	BO Schalter Hauptbratofen	heating mode selector main oven	KS1	Kochplattensteller VL	rotary hot plate front left	r35	Kochzone mitte	cooking zone middle
a7t (a7.1)	BO Schalter Kleinbratofen	heating mode selector top oven	KS2	Kochplattensteller HL	rotary hot plate rear left	s1	Sensor TE VL	sensor pot detection front left
a8	LTC (Niedrig Temp. Garen) Schalter	LTC (Low Temp. Cooking) switch	KS3	Kochplattensteller HR	rotary hot plate rear right	s2	Sensor TE HL	sensor pot detection rear left
a15	Touchschalter elektron. Warmhalteplatte	touch electronic switch warming zone	KS4	Kochplattensteller VR	rotary hot plate front right	s3	Sensor TE HR	sensor pot detection rear right
a31	Energeregler VL	energy regulator front left	M1	Muldenanschlußgehäuse 14-polig 1+2	hob connector 14-pol. 1+2	s4	Sensor TE VR	sensor pot detection front right
a32	Energeregler HL	energy regulator rear left	M2	Muldenanschlußgehäuse 14-polig 3+4	hob connector 14-pol. 3+4	s11	Mikroschalter, Umschaltung Gas/Elektro	micro switch gas to electro
a33	Energeregler HR	energy regulator rear right	M3	Steckverbinder 11-polig	connector 11-pol.	s12	Mikroschalter Umschaltung Grill/Friteuse	micro switch grill to fryer
a34	Energeregler VR	energy regulator front right	M4	Steckverbinder 7-polig	connector 7-pol.	s13	Mikroschalter Buchse Grill	micro switch grill socket
a61	Touchschalter elektron. VL	touch electronic switch front left	M5	Steckverbinder 3-polig	connector 3-pol.	s14	Mikroschalter Sensor	micro switch sensor
a62	Touchschalter elektron. HL	touch electronic switch rear left	m1	Lüfter Heißluftgebläse hauptbratofen	fan hot air main oven	s19	Schalter für Schublade	rack switch
a73	Touchschalter elektron. HR	touch electronic switch rear right	m1t	Lüfter Heißluftgebläse Kleinbratofen	fan hot air top oven	s21	Sensor Grill	sensor grill
a84	Touchschalter elektron. VR	touch electronic switch front right	m2	Querstromlüfter Bratofen	fan cooling	s22	Sensor Friteuse	sensor fryer
A1	Ventil Abluft	actuator exhaust	m3	Trafo Halogenlampe	transformer halogen lamp	s23	Sensor Wok (Mitte)	sensor wok (middle)
A2	Ventil Entdampfen	actuator desteam	m4	Trafo für Uhr	transformer timer	s31	Zündschalter Gas VL	ignition switch gas front left
b3	Buchse Fleischthermometer	socket meatprobe	m5	Trafo Elektronik	transformer electronic	s32	Zündschalter Gas HL	ignition switch gas rear left
BOF	BO Schalter Funktion	mode selector function	m6	Stirrer Motor	motor stirrer	s33	Zündschalter Gas HR	ignition switch gas rear right
BOT	BO Schalter Temperatur	mode selector temperature	m8	Hochspannungstransformator	transformer high voltage	s34	Zündschalter Gas VR	ignition switch gas front right
c1	Kondensator, 1,5uF für Ofenlampe 40W	capacitor 1,5uF for oven lamp 40W	m12	Grillmotor	turnspit motor	TR	Teleskopschalter Hauptbratofen	telescopic runner switch main oven
c2	Kondensator, 1,0uF für Ofenlampe 25W	capacitor 1,5uF for oven lamp 25W	m13	Zündspule Gas	ignition coil gas	TRt	Teleskopschalter Kleinbratofen	telescopic runner switch top oven
c4	Netzfilter	interference filter	m20	Kühlgebläse, L3	cooling fan, L3	X1	Netzanschlussklemme	main terminal
D	MNL-Stiftgehäuse 1x12-polig	hob connector 12-pol.	N1	Elektronikplatine Leistung	electronic powerboard	X10	Stiftdoppelwanne 6-polig	tandem pin shells 6-pol.
DS	Türschalter	door switch	N2	Induktionsmodul	modul of induction	X11	Stiftdoppelwanne 8-polig	tandem pin shells 8-pol.
e1	Türverriegelung Pyro	door lock pyro	N3	Eingabedisplay	User Interface	X12	Steckverbinder Mulde	connector hob
e11	Verteilerplatine TE	distributor plate pot detection	N4	Steckerplatine	connector board	x20	Steckerleiste, L3	frame connector, L3
E	MNL-Stiftgehäuse 1x8-polig	hob connector 8-pol.	N5	PSU Lichtbalken	PSU lightbar (power supply unit)			
F	Stiftgehäuse 21 polig	hob connector 21-pol.	N6	Lichtbalken	lightbar			
f1	Regler Temperatur Hauptbratofen	thermostat temp -regulator main oven	N7	Elektronikplatine Smart	electronic Smart			
f1t (f1.1)	Regler Temperatur Kleinbratofen	thermostat temp -regulator top oven	N8	Eingabeelektronik, Touch	touch input			
f2	Sicherheitstemperaturbegrenzer Hauptbratofen	safety temp. limiter main oven	PE2	Erdungsstützpunkt Bodenblech F-Herd	ground point bottom sheet f-oven			
f2t (f2.1)	Sicherheitstemperaturbegrenzer Kleinbratofen	saftey temp. limiter top oven	PE3	Erdungsstützpunkt Frontrahmen links	ground point front frame left			
f3.1	Klixon, Steam Generator 170°	thermostat steamgenerator 170°	PE4	Erdungsstützpunkt Frontrahmen rechts	ground point front frame right			
f3.2	Klixon, Steam Generator 120°	thermostat steamgenerator 120°	PE/1b	Erdungsstützpunkt Komponentenplatte main	ground point component plate main			
f5	Klixon Lüfternachlauf Bratofen	thermostat cooling fan delay main oven	PE/1bt	Erdungsstützpunkt Komponentenplatte top	ground point component plate top			
f5t	Klixon Lüfternachlauf Kleinbratofen	thermostat cooling fan delay top oven	Q1	Schnellaufheizen Kleinbratofen	quick start module top oven			
f6	Klixon Lüfterschnelllauf Pyro	thermostat fast run cooling fan pyro	r5	Heizung Steamgenerator	heating element steamgenerator			
f7	Magnetronsensor	sensor to magnetron	r6	Oberhitze/Grill Kombination	top heating/grill combination			
f8	Klixon Übertemperatur Unterhitze	safety temp limiter bottom heating main oven	r7	Oberhitze Hauptbratofen	top heating element main oven			
f9	LTC (Niedrig Temp. Garen) Thermostat	LTC (Low Temp. Cooking) termostat	r7t (r7.1)	Oberhitze Kleinbratofen	top heating element top oven			
f11	Klixon Entriegelung Pyro Hauptbratofen	thermostat unlock pyro main oven	r8	Unterhitze Hauptbratofen	bottom heating element main oven			
f11t	Klixon Entriegelung Pyro Kleinbratofen	thermostat unlock pyro top oven	r8t (r8.1)	Unterhitze Kleinbratofen	bottom heating element top oven			
f12	Fremdbeheizter Klixon Lüfternachlauf (Limiter)	thermal switch cooling fan delay off (contact)	r11	Fettfilter	fat and smell			
f15	2. Sicherheitstemperaturbegrenzer Bratofen	2. safety temp. limiter oven	r12	Lüfternachlauf (Limiter)	thermal switch cooling fan delay off (heating)			
f16	Klixon Anzeige Übertemperatur	thermostat overheating warning	r14	Grill Hauptbratofen	grill heating element main oven			
f17	Temperatursensor, Steam	temperature sensor steam	r14t (r14.1)	Grill Kleinbratofen	grill heating element top oven			
f19	Regler Temperatur Schublade	rack thermostat	r15	Warmhalteplatte	warming zone			
f21	Sicherheitstemperaturbegrenzer Grill	saftey temp. limiter grill	r16	Ringheizkörper	ring heating element main oven			
f22	Sicherheitstemperaturbegrenzer Friteuse	saftey temp. limiter fryer	r16t	Ringheizkörper Kleinbratofen	ring heating element top oven			
f31	Restwärmekontakt VL	residual contact front left	r19	Heizkörper Schublade	rack heating			
f32	Restwärmekontakt HL	residual contact rear left	r20	Vorwiderstand Kühlgebläse	preresistor cooling fan			
f33	Restwärmekontakt HR	residual contact rear right	r21	Heizkörper Grill	heater grill			
f34	Restwärmekontakt VR	residual contact front right	r22	Heizkörper Friteuse	heater fryer			
G5	Magnetron	magnetron	r27	Vorwiderstand BO-Lampe	preresistor oven lamp			
h1	Glimmleuchte Betrieb	lamp working	r27.1	Vorwiderstand BO-Lampe seitlich	preresistor oven lamp side			
h1t (h1.1)	Glimmleuchte Betrieb Kleinbratofen	lamp working top oven						
h1.4	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VL	lamp working cooking zone front left						
h1.5	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HL	lamp working cooking zone rear left						
h1.6	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HR	lamp working cooking zone rear right						
h1.7	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VR	lamp working cooking zone front right						
h3	Glimmleuchte Temperaturregelung Hauptbratofen	lamp heating main oven						
h3t (h3.1)	Glimmleuchte Temperaturregelung Kleinbratofen	lamp heating top oven						
h4	Bratofenlampe Hauptbratofen	oven lamp main oven						
h4t	Bratofenlampe Kleinbratofen	oven lamp top oven						
h4.1	Bratofenlampe seitlich Hauptbratofen	oven lamp side main oven						
h4.6	Halogenlampe	lamp halogen						
h5	Bratofenlampe Kleinbratofen	oven lamp top oven						
h5.1	Bratofenlampe seitlich Kleinbratofen	oven lamp side top oven						
h7	Fleischtemperaturanzeige	meatprobe display						
h9	Anzeigeleuchte Übertemperatur	lamp overheating						
h10	Analoguhr	analog timer						
h11	Elektronikuhr	electronic timer						
h12	6-Tasten Elektronikuhr	6-push electronic timer						
h20	timer Vorwahl VR/HR Mulde	timer primary code hob						
h30	Restwärmeanzeige	residual lamp						
h40	Anzeigeplatine	display board						
h52	Anzeige Herd	display oven						