


BEDIENUNGSANWEISUNG

mit Montageanweisungen

- Ⓜ Instructions for use and installation instructions
- Ⓧ Instructions d' utilisation et avis de montage
- Ⓝ Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding
- Ⓡ Istruzioni di uso e di montaggio
- ⓔ Instrucciones de uso y de montaje

TKD/TKDEM 988.1




Ce que vous trouverez ici...

Lisez soigneusement les informations portées dans ce manuel avant de mettre votre hotte en service. Vous y trouverez des remarques importantes concernant votre sécurité, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de votre appareil, et profiterez ainsi longtemps de votre appareil.

Si une panne survient, consultez d'abord le chapitre «Anomalies». Vous pouvez souvent remédier vous-mêmes aux pannes mineures et économiser ainsi des frais d'intervention inutiles.

Conservez soigneusement cette notice. Transmettez-la aux nouveaux propriétaires de l'appareil, pour leur sécurité et leur information.

Les symboles suivants seront utilisés dans ce mode d'emploi:

 Ce symbole signale les dangers pour votre santé ou les dommages qui pourraient être occasionnés à l'appareil.

 Ce symbole signale indications et des remarques.

Conditions de garantie

Les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles mises en vigueur par la représentation de notre firme dans le pays où l'achat a été effectué. Sur demande et en tout temps, le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil vous en communiquera les dispositions particulières. Pour l'application de la garantie, il est nécessaire de présenter, dans chaque cas, le document d'achat.

Sommaire

Consignes de sécurité	22
Raccordement et fonction	
Utilisation de l'appareil	
Utilisation avec des appareils de cuisson et de chauffage à foyer ouvert	
Remarques générales	22
Vue d'ensemble de votre appareil	23
Utilisation de la hotte	23
Alimentation électrique du bandeau de commande	
Avant la première utilisation	
La télécommande (accessoire spécial)	
Mise en route/extinction de l'éclairage	
Mise en route de la ventilation	
Modification de l'intensité	
Arrêt de la ventilation	
La touche d'intensité	
Mise en route de l'arrêt différé	
Nettoyage, entretien et maintenance	24
Nettoyer la hotte	
Nettoyage des filtres métalliques	
Remplacement du filtre à charbon actif (mode de recyclage interne)	
Remplacement d'une ampoule halogène	
Remplacer la pile de la télécommande	
Anomalies	25
Plaque signalétique	
Avis de montage	25
Entendue de la livraison	
Cotes pour le montage	
Parois adaptées/fixation murale adaptée	
Branchement électrique	
Versions d'évacuation	
Fixation de la cheminée et longueurs de cheminée	
Installation	26
Déballage des pièces	
Vissez l'unité de commande sur le corps de la hotte	
Pose d'un panneau arrière en acier (option)	
Dessiner les trous de perçage	
Montez le corps de hotte et fixez la cheminée	
Recyclage interne uniquement: Montage de la pièce de réduction et la tôle de déflexion	
Seulement évacuation d'air: fixez la conduite d'évacuation	
Seulement TKDEM 988.1	
Branchement électrique	
Pose de la cheminée	
Mise en place des filtres	
Tester les fonctions de la hotte	
Remarques concernant l'évacuation	29
Evacuation murale	
Evacuation par le plafond de la cuisine et par le toit	
Evacuation dans un puits préexistant	
A prendre en compte :	

Consignes de sécurité



Raccordement et fonction

- La maintenance et la réparation ne doivent être entreprises que par un professionnel agréé, conformément aux réglementations en vigueur en matière de sécurité. Des travaux non conformes mettent votre sécurité en danger.
- Les appareils d'évacuation d'air ne doivent pas être raccordés à des cheminées d'évacuation de fumées/de gaz brûlés ni à des puits servant à aérer des locaux où sont installés des foyers. En cas d'évacuation de l'air dans une cheminée non utilisée, il est nécessaire d'obtenir l'aval du ramoneur. Respectez les réglementations en matière d'évacuation de l'air.
- L'écart minimal entre la hotte et la cuisinière est de 650 mm.
- La prise de raccordement de l'appareil doit rester accessible une fois le montage effectué. Si tel n'est pas le cas, le courant doit être coupé à partir du disjoncteur domestique lors des travaux de nettoyage et de maintenance.

Utilisation de l'appareil

- Le filtre à graisses doit être nettoyé régulièrement. Lorsqu'on utilise l'appareil avec un filtre complètement saturé il y a risque d'incendie !
- N'utilisez la hotte que lorsque les filtres sont en place.
- Ne flambez jamais sous la hotte !
- Les foyers des cuisinières à gaz et les plaques de cuisson au gaz doivent toujours être couverts par une poêle, une casserole, etc.
- Surveillez l'utilisation des friteuses. Les graisses et huiles s'enflammant par surchauffe peuvent mettre le feu à la hotte.
- Ne surchargez pas un plateau vitré ou l'écran anti-vapeurs. Ne suspendez rien à la rambarde ! Si le verre se brise, il y a danger de blessures !

Utilisation avec des appareils de cuisson et de chauffage à foyer ouvert

Concerne notamment les appareils de chauffage au gaz, au mazout et au charbon, les chauffe-eau, les ballons d'eau chaude: si la hotte fonctionne en évacuation extérieure, l'air nécessaire à la combustion peut venir à manquer, entraînant un risque d'intoxication et d'explosion !

Il est possible d'utiliser simultanément et sans risques la hotte et des foyers lorsque la dépression créée dans le local ne dépasse 0,04 mbar. On évite ainsi le retour d'émanations toxiques.


Pour ce faire, il faut que l'air de combustion puisse circuler en quantité suffisante à travers des ouvertures non obturables dans les fenêtres et les portes, à travers des puits d'appel/d'évacuation d'air dans les murs ou en prenant des mesures techniques telles qu'un dispositif de verrouillage réciproque.

Lors de l'appréciation, il faut toujours tenir compte de l'aération globale du logement. Ainsi, les règles évoquées plus haut ne s'appliquent-elles pas à l'utilisation d'appareils de cuisson (plaques de cuisson et cuisinières à gaz). En cas de doute, demandez conseil à votre ramoneur.

- Lorsque la hotte fonctionne exclusivement en recyclage interne - avec filtres à charbon actif - vous pouvez l'utiliser sans restriction.

Exemple d'utilisation simultanée de la hotte et de foyers ouverts ne présentant aucun danger:

- Un interrupteur de fenêtre empêche l'utilisation de la hotte lorsque la fenêtre est fermée.



Remarques générales

Ne perdez pas de vue que l'installation d'une hotte ne saurait résoudre à elle seule le problème de ventilation d'une cuisine. Pour une efficacité optimale et un effet de ventilation maximal, la hotte doit être correctement et suffisamment alimentée en air. Le manque de performance et la nuisance sonore élevée sont presque toujours imputables à des erreurs de conception ou d'utilisation.

Exemples:

- Alimentation en air frais trop faible.

Conséquence: la vitesse de rotation du moteur s'accroît, la puissance diminue, le niveau sonore augmente.

Solution: assurez une alimentation suffisante en air frais, soit en prenant des mesures au niveau de la construction ou soit en ouvrant la fenêtre lorsque la hotte fonctionne.


- Filtres saturés.

Conséquence: le débit de la hotte diminue, les vapeurs ne sont plus suffisamment purifiées.


Solution: nettoyez régulièrement les filtres, avant que le débit ne diminue.

		évacuation extérieure	recyclage interne
Appareil	mise en route	en début de cuisson	en début de cuisson
	arrêt	env. 5 mn après la fin de cuisson	env. 15 mn après la fin de cuisson
Position de	la porte	ouverte	fermée
	de la fenêtre	fermée	ouverte
Extraction de l'air ambiant	humidité	X	--
	chaleur	X	--
	graisse	X	X
	odeur	X	X


Vue d'ensemble de votre appareil



Touches de commande



Télécommande



Utilisation de la hotte

⚠ Conformez-vous aux consignes de sécurité page 22.

Alimentation électrique du bandeau de commande

⚠ Rentrez toujours l'écran anti-vapeurs lorsque la hotte n'est pas en service.

Le bandeau de commande sur l'écran anti-vapeurs n'est pas en contact direct avec l'unité de commande de la hotte. Celle-ci reçoit le courant nécessaire au contact avec l'unité de commande d'un accumulateur qui sera rechargé aussi longtemps que l'écran anti-vapeurs sera rentré (grâce au contact avec le transformateur situé sur le corps de la hotte).

Si, lorsque l'écran anti-vapeurs est sorti, la hotte devait ne pas réagir lorsque vous appuyez sur les touches, c'est que l'accumulateur est vide. Rentrez alors l'écran anti-vapeurs pour que l'accumulateur soit rechargé. Entre-temps, vous pouvez continuer à utiliser la hotte avec l'écran anti-vapeurs rentré. Au bout de 8 heures (sans période d'utilisation) l'accumulateur est entièrement rechargé et la hotte peut être de nouveau utilisée avec l'écran anti-vapeurs sorti.

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la hotte pour la première fois, nettoyez-la comme indiqué dans le chapitre «Nettoyage, entretien et maintenance» à la page. 24.

⚠ Après le montage, laissez l'écran anti-vapeurs rentré pendant au moins 8 heures afin que l'accumulateur du bandeau de commande puisse se charger.

Si la hotte devait ne pas fonctionner lorsque l'écran anti-vapeurs est sorti, utilisez alors la hotte avec tiroir rentré (Voir plus haut le chapitre «Alimentation électrique du bandeau de commande»).

La télécommande (accessoire spécial)

Avec la télécommande, vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage, mettre en route et arrêter la ventilation ainsi que modifier ses allures. Toutes les autres fonctions doivent être actionnées directement sur le bandeau de commande.

Mise en route/extinction de l'éclairage

- Pressez la touche pour mettre en route les lampes halogènes.
- Pressez la touche à nouveau pour éteindre l'éclairage.

Mise en route de la ventilation

- Pressez la touche . La ventilation se met en route à l'allure qui était active lors de l'arrêt précédent de la ventilation.

Modification de l'intensité

Vous disposez de quatre allures de ventilation (Allure 1 à 4).

- Passez à l'allure supérieure en actionnant la touche + (ou).
- Passez à l'allure inférieure en actionnant la touche - (ou).

Arrêt de la ventilation

- Lorsque la ventilation est en marche, appuyez sur la touche .

La touche d'intensité

☞ La touche d'intensité ne peut pas être activée avec la télécommande. Commutez pas à pas jusqu'à l'allure de puissance 4.

En actionnant la touche d'intensité, la hotte commute aussitôt sur l'allure la plus élevée (Allure 4).

- Appuyez sur la touche . Sur l'affichage apparaît le chiffre «4».

Mise en route de l'arrêt différé

☞ Lorsque vous avez fini de cuisiner et que vous souhaitez laisser fonctionner la ventilation pendant encore 10 minutes, rentrez si possible l'écran anti-vapeurs à fond. Ainsi, l'accumulateur du bandeau de commande peut être immédiatement rechargé.

L'arrêt différé peut être activé à n'importe quelle allure de puissance de la hotte. Ce système permet de couper la hotte entièrement au bout de 10 minutes (ventilation et éclairage).

- Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'un petit point rouge se mette à clignoter à côté du chiffre sur l'affichage.

Nettoyage, entretien et maintenance

⚠ Attention ! Lors des travaux de maintenance ou de nettoyage à l'intérieur de la hotte, coupez le courant à partir du fusible domestique.

⚠ Attention ! N'utilisez pas de récurant ou de nettoyant agressif.

Nettoyer la hotte

Bandeau de commande

– De temps en temps, essayez soigneusement le bandeau de commande à l'aide d'un chiffon doux ne peluchant pas. L'eau ne doit pas pénétrer dans les interstices entre les touches de commande.

Surfaces vitrées

– Nettoyez l'écran anti-vapeurs à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de produit vaisselle ou avec un nettoyant vitres usuel.

Parties en inox

– Nettoyez les surfaces inox avec un chiffon humide et un peu de produit vaisselle. Essuyez ensuite soigneusement. De temps en temps, utilisez un nettoyant spécial inox usuel.

– Au besoin, on peut nettoyer l'intérieur de la hotte à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de produit vaisselle.

Télécommande

⚠ La télécommande ne doit jamais être plongée dans l'eau.

– Nettoyer la télécommande uniquement avec un chiffon légèrement humide et, le cas échéant, avec quelques gouttes de produit-vaisselle.

Nettoyage des filtres métalliques

Important ! Si vous utilisez la hotte en mode recyclage interne, vous devez de plus remplacer les deux filtres à charbon actif toutes les 120 heures de utilisation. Il n'y a pas d'indicateur propre concernant le remplacement des filtres à charbon actif.

Affichage de saturation des filtres

⚠ Lorsque les filtres à graisse sont saturés, la puissance de la hotte est considérablement réduite; en outre, les filtres peuvent s'enflammer par contact avec une flamme nue ou sous l'effet d'une chaleur importante.

Les deux filtres doivent être changés simultanément lorsque la lettre «F» apparaît sur l'affichage (après env. 30 heures de service).


– Eteignez l'affichage de la saturation des filtres en appuyant sur la touche, alors que la ventilation est arrêtée, jusqu'à ce que le chiffre «0» disparaisse de l'affichage.

Nettoyer les filtres à graisses


– Poussez légèrement les filtres métalliques vers l'arrière et extrayez-les de leur support vers le bas.

– Nettoyez les filtres métalliques au lave-vaisselle ou à la main avec un nettoyant doux. Rincez bien et essuyez avant remise en place.

– Recyclage interne : remplacez, si besoin est, le filtre à charbon actif.



– Pour remettre les filtres en place: insérez-les dans la fente et pressez vers le haut. Le filtre s'enclenche.



Remplacement du filtre à charbon actif (mode de recyclage interne)

Le filtre à charbon actif sera utilisé seulement en mode de recyclage interne. Il ne doit pas être utilisé en mode de ventilation externe.

Affichage de saturation du filtre

Après environ 120 heures de service, un «F» clignotant apparaît sur l'affichage du bandeau de commande. Le filtre à charbon actif est épuisé et ne peut pas être régénéré ni nettoyé. Il doit alors être échangé.

Remplacement des filtres à charbon actif


– Retirez tous les filtres et nettoyez-les. (Voir «Nettoyage des filtres métalliques»).

– Repoussez le filtre à charbon actif vers l'arrière et extrayez-le vers le bas.

– Placez l'arrière du nouveau filtre à charbon actif avec les deux ergots métalliques dans les deux encoches.

– Placez l'avant du filtre à charbon actif dans le support. Il doit être fermement fixé.

– Activez l'affichage de saturation du filtre en appuyant sur la touche, alors que la ventilation est coupée, jusqu'à ce que le «0» disparaisse de l'affichage.



Remplacement d'une ampoule halogène

⚠ Attention ! Lorsqu'elles ont fonctionné longtemps, les ampoules halogènes deviennent très chaudes. Attendez qu'elles aient refroidi avant de les remplacer.


⚠ Ne remplacez les ampoules halogènes que par des ampoules de même type.
☞ Ne saisissez pas les ampoules halogènes à mains nues. Les empreintes de doigts s'impriment sur le verre de l'ampoule, réduisant l'intensité lumineuse et la durée de vie des lampes.

– Tournez le couvercle de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre et enlevez-le.

– Extrayez la lampe halogène de son logement.

– Insérez une nouvelle lampe (20 Watt) avec précaution, en utilisant un chiffon.

– Remonter le couvercle.



Remplacer la pile de la télécommande


– Si la hotte ne réagit plus aux pressions de touche de la télécommande, c'est que vous devez vraisemblablement changer la pile.

– Soulever le couvercle du logement de la pile.

– Défaire le branchement des pôles de la pile.

– Remplacer l'ancienne batterie par une neuve (Bloc 9V) et raccorder celle-ci.

– Refermer le couvercle du logement de la pile.



Anomalies

⚠ Danger ! La hotte ne doit être réparée que par un professionnel agréé.

⚠ Danger ! Lors des réparations, l'appareil doit être mis hors tension en coupant le courant à partir du fusible domestique.

Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas erreur de manipulation. Vous pouvez remédier vous-mêmes à certaines pannes. Pendant la période de garantie, les réparations ne seront pas effectuées à titre gratuit lorsqu'elles auront été provoquées par une utilisation incorrecte ou bien lorsque vous n'aurez pas respecté l'une des remarques suivantes.

Panne	Cause	Remède
Impossible d'arrêter la hotte.	Composant électronique défectueux.	Débranchez l'appareil ou coupez le fusible. Remettez-le en place/en route au bout de 2 minutes environ.
	Défaillance du micro-contrôleur	Si aucun changement ne se produit, contactez le service après-vente. ⚠ Débranchez l'appareil ou coupez le fusible.
L'éclairage halogène ne fonctionne pas.	Ampoule défectueuse.	Remplacez l'ampoule.
La hotte ne fonctionne pas lorsque l'écran anti-vapeurs est déplié.	L'accumulateur du bandeau de commande est déchargé.	Voir le chapitre «Alimentation électrique du bandeau de commande», page 23.
La puissance de la hotte décroît.	Filtre très encrassé.	Nettoyer les filtres métalliques
Un «F» apparaît sur l'affichage.	Pas d'anomalie.	Voir le chapitre «Nettoyage des filtres métalliques», page 24.
Un «F» clignote sur l'affichage.	Pas d'anomalie.	Voir le chapitre «Remplacement du filtre à charbon actif (mode de recyclage interne)», page 24.
Telecommande ne fonctionne pas.	Pile vide ou non en place.	Mettez en place d'une nouvelle pile. Voir page Seite 24.

Plaque signalétique

La plaque signalétique est visible une fois le filtre métallique / à charbon actif retiré. Avant ou durant l'installation de la hotte, veuillez noter les données suivantes, figurant sur la plaque signalétique, au cas où vous seriez amenés à contacter notre service après-vente:

Numéro de fabrication:											

Désignation du modèle											

Avis de montage

⚠ Danger ! Le montage et le branchement électrique de la hotte ne doivent être entrepris que par un professionnel agréé. Conformez-vous aux consignes de sécurité en page 22 !

⚠ Danger ! Lors de l'ensemble des travaux de montage et de maintenance, la hotte doit être coupée du réseau. La fiche de raccordement au réseau n'étant plus accessible une fois la hotte installée, vous devez coupez le courant à partir du fusible domestique correspondant.

Entendue de la livraison

TKD 988.1:

Corps de hotte avec écran anti-vapeurs télescopique en verre, boîtier de moteur et unité de commande.

Cheminée, tôle de déflexion, segment réducteur (150-125 mm)


Matériel de fixation et gabarit de perçage, mode d'emploi et instructions de montage.

TKDEM 988.1:

Corps de hotte avec écran anti-vapeurs télescopique en verre, boîtier de moteur (sans moteur ni ventilateur) et unité de commande, cheminée.

Matériel de fixation et gabarit de perçage, mode d'emploi et instructions de montage.

Cotes pour le montage



Parois adaptées/fixation murale adaptée

⚠ En principe, le monteur est responsable du choix du matériel de fixation approprié. La fixation doit tenir compte du poids propre de la hotte.

Veuillez également tenir compte des «Remarques concernant l'évacuation» figurant page 29.

La hotte peut être fixée directement au mur ou à un panneau en acier.

- Les chevilles et vis fournies conviennent aux murs en briques creuses ou en blocs de béton à parois de 20 mm d'épaisseur.
- Pour les murs en béton massif, vous devez utiliser les chevilles à béton spéciales en vente dans les magasins spécialisés.
- Pour les murs en bois massif, vous devez utiliser des vis à bois ayant les dimensions requises.

Branchement électrique


La hotte est équipée d'un connecteur réseau normal. C'est pourquoi une prise de courant (230 V courant alternatif) doit être montée dans le conduit de la cheminée. Vous trouverez le plan coté correspondant au chapitre suivant «Versions d'évacuation».

Versions d'évacuation

- Déterminez, sur la base des plans cotés correspondants, la position des prises et - si nécessaire - des ouvertures d'évacuation.


Récyclage interne

Aucune condition particulière pour le montage puisque l'évacuation d'air ne traverse ni mur ni plafond. La prise peut se trouver à l'intérieur des surfaces dessinées.




Evacuation par l'arrière

La surface couverte par la cheminée doit comporter un conduit d'évacuation de 150 mm de diamètre.



Evacuation par le haut

Une conduite d'évacuation de 150 mm de diamètre doit se trouver dans le plafond au-dessus du site d'installation de la hotte, conformément au plan coté ci dessous.



Evacuation avec un moteur externe TKDEM 988.1

Outre une évacuation d'air, le câble de commande pour le moteur extérieur doit passer par l'ouverture d'évacuation pratiquée. Comme l'alimentation électrique du moteur extérieur se fait par l'intermédiaire de la hotte, il est nécessaire de disposer d'une prise électrique pour la hotte.

Fixation de la cheminée et longueurs de cheminée

La fixation de cheminée se trouve au même niveau que l'arête supérieure de la cheminée et peut être fixée au plafond ou à la paroi. En cas idéal, la cheminée arrive jusqu'au plafond. La longueur maximale de cheminée est de 1.200 mm en recyclage interne et 1.020 mm en évacuation d'air, la longueur minimale est de 850 mm. (Voir «Cotes pour le montage» à la page 25.) L'arête inférieure de la cheminée doit se trouver au minimum à 650 mm au-dessus de la plaque de cuisson afin d'éviter l'inflammation de la graisse contenue dans le filtre à graisse. Calculez la longueur de cheminée nécessaire sur la base du plan coté et contrôlez si cette longueur est possible.

Installation

☞ La procédure de montage décrite part du principe que l'ouverture d'évacuation est déjà pratiquée dans la paroi/au plafond.

⚠ Conformez-vous à «Avis de montage» page 25.

Déballage des pièces

Déballiez les pièces et contrôlez si la livraison est complète.


■ Si vous deviez constater la présence de dommages dus au transport ou d'autres dommages sur les pièces, veuillez vous adresser immédiatement au fournisseur.

☞ Éliminez l'emballage de manière écopile !

Vissez l'unité de commande sur le corps de la hotte

Pour le transport de la hotte, l'unité de commande ne sera pas vissée sur le corps de l'appareil.

- Fixez, avec l'une des trois vis à tête jointes à la livraison, l'unité de commande au corps de la hotte.



Pose d'un panneau arrière en acier (option)

– Enfichez le bord inférieur du panneau arrière derrière le plan de travail ou le plan de cuisson intégré. Le panneau arrière doit s'appuyer contre le plan de travail.

– Dans le cas d'un panneau télescopique, ajustez à la longueur voulue. Ce faisant, respectez un écartement d'au moins 650 mm entre la hotte et le plan de cuisson.

– Dessinez les trous de perçage.

– Percez les trous et insérez les chevilles.

– Guidez le câble et, le cas échéant, le cordon de raccordement du moteur externe à travers l'ouverture située dans la paroi arrière.


La hotte sera alors fixée comme à une paroi.

Dessiner les trous de perçage

Le corps de la hotte sera suspendu à un crochet mural et fixé en plus avec quatre vis de sécurité.

■ Attention ! La fixation au mur doit être alignée à l'aide d'un niveau. Vous ne pourrez aligner correctement la hotte qu'en réalisant soigneusement cette opération.


- Avec l'aide d'un fil à plomb, positionnez le milieu au-dessus de la table de cuisson dans la zone qui sera ensuite invisible.
- Orientez le patron de perçage avec le niveau à bulle au milieu et au dessus de la table de cuisson. La ligne la plus inférieure du patron de perçage correspond à l'arête inférieure de la hotte. Ce faisant, respectez un écartement d'au moins 650 mm entre la hotte et le plan de cuisson.



- Dessinez les trous de perçage pour les crochets muraux.

- Ajustez la fixation de cheminée à la largeur de 260 mm à l'aide des vis (E).

- Dessinez les trous de perçage pour la fixation de cheminée au milieu au-dessus de trous de perçage des crochets muraux.



Montez le corps de hotte et fixez la cheminée


- Percer les trous pour les fixations murales avec $\varnothing 8$ et placez les chevilles.

- Visser le support mural avec le triangle sur la ligne médiane.


- Suspendre le corps de la hotte. Le triangle avec l'encoche de la fixation doit être positionné exactement sur la ligne médiane.

- Si nécessaire, la hauteur peut être légèrement corrigée au niveau grâce à la vis de réglage.

- Tracer les trous de perçage pour les vis de sécurité.




- Dépendre le corps de la hotte.
- Percer les trous pour les vis de sécurité avec $\varnothing 8$ et placez les chevilles.
- Percer les trous pour la fixation suspendue de la cheminée



- Fixez la fixation de cheminée et leur cache vers le haut à l'aide des vis murales et des chevilles. Posez l'angle directement sous le plafond, de manière à ce que la cheminée soit parfaitement à ras du plafond.

Alternative: visser aux équerres de fixations montées au plafond.




- Suspendez de nouveau le corps de hotte et orientez-le vers le milieu.

- Serrez les vis de sécurité.

Le cas échéant, vous devez dévisser pour cette étape l'unité de commande pour pouvoir serrer les vis de sécurité.


- Vissez les deux autres vis de l'unité de commande.




Recyclage interne

uniquement: Montage de la pièce de réduction et la tôle de déflexion

- A l'aide de vis, fixez la tôle de déflexion à l'élément supérieur de la cheminée, de manière à ce que les ouvertures de la tôle de déflexion soient situées à hauteur des fentes d'aération. Le côté ouvert de la tôle de déflexion doit être tourné vers la cheminée.



- Enfichez la pièce de réduction jointe sur l'ouverture du moteur.




- Reliez la pièce de réduction et la tôle de déflexion (mode externe/ d'évacuation) avec une conduite d'évacuation d'air ($\varnothing 125$ mm).

Seulement évacuation d'air: fixez la conduite d'évacuation

- Fixez une conduite d'évacuation d'air (\varnothing 150 mm) à l'ouverture de sortie du ventilateur.
- Reliez la conduite d'évacuation d'air avec l'ouverture pratiquée dans la paroi ou le plafond.

Seulement TKDEM 988.1

- Faites passer le câble de commande du moteur extérieur par l'ouverture d'évacuation d'air.
- Otez le capot de l'unité de commutation et de commande.
- Raccordez le câble de commande.
- Rebranchez l'unité de commutation et de commande.
- Reliez l'autre extrémité du câble de commande avec un moteur externe, pour le cas où celui-ci ne serait pas monté.




Branchement électrique

⚠ Le fusible domestique est toujours coupé !

- Branchez la fiche dans la prise.


Pose de la cheminée

Dans le mode recyclage interne, les ouvertures d'aération de la partie supérieure de la cheminée de décoration seront tournées vers le haut, dans le mode d'évacuation d'air, vers le bas.




- Insérez les deux éléments de cache de cheminée l'un dans l'autre.

- Installez dans les encoches le cache de cheminée avec l'arête inférieure sur le corps de la hotte



- Insérez la cheminée (bord inférieur sur le corps de la hotte) dans la rainure située entre le carter et le panneau de verre.



Mise en place des filtres

Avant de remettre en place les filtres, vous devez relever le numéro de fabrication et la désignation du modèle sur la plaque signalétique et les inscrire en page 25.

Pour les appareils en recyclage interne seulement :

- Mise en place des filtres de carbon active. Voir le chapitre «Remplacement du filtre à charbon actif (mode de recyclage interne)» à la page 24.

Pour tous les appareils :

- Mise en place des filtres métalliques.

Tester les fonctions de la hotte

- Enclenchez le fusible du local.
- Testez l'éclairage et la ventilation


Si la hotte devait ne pas fonctionner alors que l'écran anti-vapeurs est sorti, c'est que l'accumulateur du bandeau de commande n'est pas encore chargé: rentrez l'écran anti-vapeurs à fond, la hotte doit alors fonctionner !

Remarques concernant l'évacuation

Utilisez des conduites circulaires de 150 mm de diamètre ou des canaux d'évacuation rectangulaires de section 90 x 220 mm.


Pour savoir comment réaliser l'évacuation, orientez-vous d'après les schémas qui suivent :

Evacuation murale



Dans le mur extérieur, on installe un boîtier mural télescopique, qui s'adapte aux différentes épaisseurs de mur. La conduite d'évacuation doit être légèrement inclinée vers l'extérieur, de manière à ce que l'eau condensée puisse s'écouler.


Evacuation par le plafond de la cuisine et par le toit



La hauteur de la conduite d'évacuation ne doit pas excéder 2,5 m. Il faut calorifuger la conduite ou installer un siphon.

Evacuation dans un puits préexistant

L'évacuation ne peut se faire dans un puits préexistant que si celui-ci est isolé contre l'humidité et ne sert pas au chauffage. Faites avaliser l'utilisation du puits par le ramoneur.



A prendre en compte :

- Lorsque la conduite d'évacuation est posée dans des locaux froids, il peut se produire la condensation qui s'écoule.
- Si la conduite d'évacuation comporte plusieurs coudes, qu'elle est très longue ou trop étroite, la capacité d'aspiration peut se trouver considérablement réduite. Il n'est pas exclu que le moteur fonctionne alors bruyamment et de manière discontinue.
- Il est important d'assurer une transition correcte entre la conduite d'évacuation et la cheminée :

